

SH 717 NFX Nanoflex Pickup mit Vorverstärker für Oud

Shadow[®]
professional pickups since 1971

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Tonabnehmersystem von Shadow entschieden haben. Seit 1971 vertrauen Musiker aus aller Welt auf Shadow Vorverstärker und Tonabnehmer für akustische und elektrische Instrumente. Wir hoffen, dass Sie ebenso viel Freude an diesem Produkt haben, wie wir es bei seiner Entwicklung hatten.

Nanoflex

Im Gegensatz zu herkömmlichen Tonabnehmern, nehmen Nanoflex Pickups die Schwingungen der Saiten UND die Schwingungen des Instrumentenkörpers ab. Keine andere Tonabnehmertechnologie erreicht einen derart hohen Grad der Wiedergabe des Original-Klangs akustischer Instrumente.

Einbauanleitung

- Entfernen Sie die Klebeschutzfolie an der Rückseite des Tonabnehmers und platzieren Sie diesen vor oder den Steg, so dass das Tonabnehmerkabel in Richtung Basssaiten zeigt.
- Entfernen Sie anschließend die Klebeschutzfolie der Vorverstärkerhalterung und bringen Sie diese Halterung an der Seite des Instrumentes an.
- Schieben Sie den Preamp in die Halterung und stecken das Tonabnehmerkabel in eines der 2,5 mm Eingangsbuchsen des Preamps.
- Stimmen Sie die Saiten und verbinden Sie den Preamp mit einer Verstärkereinheit.

