

Einleitung:

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Shadow Produkt entschieden haben. Seit 1971 vertrauen Musiker aus aller Welt auf Shadow Vorverstärker und Tonabnehmer für akustische und elektrische Instrumente. Wir hoffen, dass Sie ebensoviel Freude an diesem Produkt haben, wie wir es bei seiner Entwicklung hatten. Um den größtmöglichen Nutzen aus dem Produkt zu ziehen, raten wir Ihnen die Einbau- und Gebrauchsanleitung zu lesen.

Inhalt:

Aktiver Nanoflex Tonabnehmer mit Vorverstärker und 3V Batterie
Ausgangskabel

Installation:

1. Lösen Sie die Saiten an Ihrem Instrument.
2. Schieben Sie den Nanoflex Tonabnehmer durch die Saiten-Loops (Schlaufen) am Steg so, dass das Ausgangskabel an den Diskantsaiten anliegt.
3. Entfernen Sie die Schutzfolie des Doppelklebebandes an der Unterseite des Vorverstärkers und kleben Sie den Vorverstärker auf den Steg oder die Instrumentendecke.
4. Stimmen Sie Ihr Instrument.
5. Verbinden Sie den Vorverstärker mit Hilfe des mitgelieferten Kabels mit einem Verstärker oder einer PA-Anlage.

Achtung:

Dieser Nanoflex Tonabnehmer ist für traditionelle Oud-Instrumente hergestellt, bei denen die Saiten durch einen Loop am Steg befestigt sind.

